

## Рекомендации по применению Керамического антипригарного спрея УНИВЕКО-100

### 1. Назначение:

Продукт предназначен для защиты от налипания брызг металла сварочных сопел, горелок, различных металлических поверхностей и инструментов при сварочных работах.

### Технические характеристики:

Состав – органические растворители, пропан, бутан, пигмент, керамические добавки.  
Внешний вид – жидкость белого цвета

### 2. Способ применения:

**2.1. Баллон перед применением необходимо интенсивно встряхнуть в течении 40-60 секунд.** Обработку поверхности проводить равномерно с расстояния 15-25 см, сварочные работы начинать после высыхания состава.

**2.2.** Наносится на поверхности подверженные воздействиям высоких температур и брызгам расплавленного металла. **Не наносить на горячие и раскаленные поверхности, охладить горелку перед нанесением.** Толщина наносимого покрытия выбирается опытным путем в зависимости от интенсивности теплового воздействия.

**2.3. Для предотвращения забивания распылительного клапана, после завершения работ, необходимо перевернуть баллон клапаном вниз и несколькими нажатиями прочистить сопло до появления струи чистого газа.**

### 3. Меры предосторожности:

**Опасно!** Легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв! Вызывает раздражение глаз. Может вызывать сонливость и головокружение. Держать в недоступном для детей месте. Беречь от огня. Не распылять вблизи открытого пламени. При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

### 4. Утилизация:

После использования или истечения срока годности тара подлежит утилизации как бытовые отходы.

### 5. Хранение и транспортировка:

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от -50 °С до +35 °С, в плотно закрытой таре, вдали от воздействия прямых солнечных лучей. **Не нагревать свыше 50 °С!**

### 6. Срок годности:

**36 месяцев** с даты производства.